

Optionen

Neu
Öffnen
Start
Struktur
Inhalt
Lösch
Vorg-Dialog
Ende
Allgemein

?
← ↶ ↷ →
↵ ↑ ↓ ↴

Prozess-Analysen	Allgemein	Rüsten	Sicherheit
Maschinelle Bearbeitung	Anpassen	Klammer/Fixieren	Einpassen
Platzieren	Spachteln	Heben	Kontrollieren
Gespräch	Gehen	Gehen - mit leichter Last	Gehen - mit schwerer Last
Gehen - extreme Last	Laufen	Suchen	Überwachen
Warten	Persönlich	Pause	Mittagessen
Unbekanntes Element	Zuordnung 1	Zuordnung 2	Zuordnung 3

- Anzeige ▸ Daten
- Einstellungen ▸
- Parameter ▸
- Tastenbelegung ▸
- Definition ▸
- Speicherung ▸
- Info ▸

Option-Anzeige-Daten

Prozess-Analysen	Allgemein	Rüsten	Sicherheit
Maschinelle Bearbeitung	Anpassen	Klammer / Fixieren	Einpassen
Platzieren	Spachteln	Heben	Kontrollieren
Gespräch	Gehen	Gehen - mit leichter Last	Gehen - mit schwerer Last
Gehen - extreme Last	Laufen	Suchen	Überwachen
Warten	Persönlich	Pause	Mittagessen
Unbekanntes Element	Zuordnung 1	Zuordnung 2	Zuordnung 3

Neu

Öffnen

Start

Struktur

Inhalt

Löschen

Vorg-Dialog

Ende

Allgemein ▾

📄
🏠
💾
?

⬅️
⬅️
➡️
➡️

⬅️
⬆️
⬆️
⬆️

➡️
⬇️
⬇️
⬇️

Nr

Je nach Anwender ist es sinnvoll, nicht erforderliche Angaben aus der Ablaufabschnittstabelle einfach auszublenden oder die Anzeigebreite anpassen zu können.

Bei der Durchführung einer nichtzyklischen Aufnahme mit einem Mitarbeiter ist es sinnvoll, Datentabelle auszublenden und die erforderlichen Messwertdaten direkt in der AA-Tabelle anzuzeigen.

Dies können Sie an dieser Stelle sehr einfach realisieren.

ein		Rüsten	
sen		Klammer/Fixieren	
eln		Heben	
n		Gehen - mit leichter Last	
en		Suchen	
		Pause	
		Zuordnung 1	
		Zuordnung 2	

Anzahl Stellen

Nr	3
Zeitart	0
Vorgang	5
Beschreibung	12
Vorg-Beschreibung	0
Einzelzeit	4
Fortschrittszeit	5
Datum-MW	0
Uhrzeit-MW	6
Datum+Zeit	0
Auftrag	0
Menge	0
Kostenstelle	0
Personal-Nummer	0
E_TAB-Kennungen	4
Einflußgrößen	8
Uhr EZ/FZ/ZT-123	12

Abbruch OK

Uhr EZ/FZ/ZT-123

Laufende Uhr
Die Anzeige der Werte erfolgt in der Reihenfolge der Ziffern.

1 EZ..Einzelzeit
2 FZ..Fortschrittszeit
3 ZT..Uhrzeit (HH:MM:SS)

	Gespräch		Gehen		Gehen - mit leichter Last		Gehen - extreme Last
	Gehen - extreme Last		Persönlich		Pause		M
	Unbekanntes Element		Zuordnung 1		Zuordnung 2		Zuordnung 3

Anzahl Stellen

Nr	3
Zeitart	0
Vorgang	5
Beschreibung	12
Vorg-Beschreibung	0
Einzelzeit	4
Fortschrittszeit	5
Datum-MW	0
Uhrzeit-MW	6
Datum+Zeit	0
Auftrag	0
Menge	0
Kostenstelle	0
Personal-Nummer	0
E_TAB-Kennungen	4
Einflußgrößen	8
Uhr EZ/FZ/ZT-123	12

Abbruch OK

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶**
 - Aufnahme**
 - Funktionen
 - Programm
 - Dialoge
 - Barcode
 - Sprache
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

Option-Einstellungen-Aufnahme

Prozess-Analysen	Allgemein	Rüsten	Sicherheit
Maschinelle Bearbeitung	Anpassen	Klammer / Fixieren	Einpassen
Platzieren	Spachteln	Heben	Kontrollieren
Gespräch	Gehen	Gehen - mit leichter Last	Gehen - mit schwerer Last
Gehen - extreme Last	Laufen	Suchen	Überwachen
Warten	Persönlich	Pause	Mittagessen
Unbekanntes Element	Zuordnung 1	Zuordnung 2	Zuordnung 3

Neu

Öffnen

Start

Struktur

Inhalt

Löschen

Vorg-Dialog

Ende

Allgemein ▼

📄
🏠
💾
?

⬅️
⬅️
➡️
➡️

⬅️
⬆️
⬆️
⬆️

Dialog Seite

Hier können Sie den Dialogablauf bei Auswahlstrukturen für alle Felder festlegen, die in der Felddefinition Spalte keinen Wert enthalten:

- Seitenwerte
Es wird immer nur die aktive Seite zur Auswahl angezeigt.
- Gruppe-Seite (ohne Wert)
Wenn das feld leer ist, dann wird zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.
- Gruppe-Seite
Es wird immer zuerst die Gruppe angewählt und anschließend die Seite zur Auswahl erzeugt.

Aufnahme-Parameter

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	Seitenwerte
neue Zeile	Gruppe-Seite (ohne Wert)
bei Gruppe/Feld	Gruppe-Seite
Anzahl Stellen	Vorgänge
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Element	Zuordnung 1	Zuordnung 2	Zuordnung 3
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Text-Übernahme

Hier können Sie festlegen, wann der ausgewählte Text übernommen werden soll:

- nein
Der Text wird nur angezeigt, aber nicht in den Datensatz übernommen. Nur Manuelle Dateneingabe.
- wenn leer
Der Text wird nur übernommen, wenn das Feld im Datensatz leer ist.
- immer
Der Text wird immer in das Feld des Datensatzes übernommen.

Aufnahme-Parameter

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	wenn leer
Anzahl Stellen	immer
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Allgemein				
Unbekanntes Element	Zuordnung 1	Zuordnung 2	Zuordnung 3	
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

neue Zeile ✕

Hier können Sie festlegen, wann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.
Das Feld, das Sie "bei Gruppe/Feld" definiert haben, hat immer Vorrang hat.

- nein
Keinen neuen Datensatz erzeugen.
- bei letztem Satz
Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn der aktuelle Satz am Dateiende steht.
- F-Taste
Ein neuer Satz wird erzeugt, wenn über Funktionstaste das Feld mit der eingestellten Seite gedrückt wird.

Aufnahme-Parameter ? OK ✕

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	nein
Anzahl Stellen	bei letztem Satz bei F-Taste
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Suchen		Überwachen	
Pause		Mittagessen	
1 Element	2 Zuordnung 1	3 Zuordnung 2	3 Zuordnung 3

Allgemein ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Neu

Öffnen

Aufnahme-Parameter

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Vorgänge
Anzahl Stellen	Zeitarten
Vorg+STOP	Vorgänge
Vorg-Dialog	nach Dialog
Zeiteinheit	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
	HM Minuten/100

Abbruch OK

bei Gruppe/Feld

Hier können Sie festlegen, bei welchem Feld immer ein neuer Datensatz hinzugefügt werden soll.

Allgemein	
Anpassen	
Spachteln	
Gespräch	Gehen
Gehen - extreme Last	Laufen
Warten	Persönlich
Unbekanntes Element	Zuordnung 1
	Zuordnung 2
	Zuordnung 3

Suchen	Überwachen
Pause	Mittagessen

Allgemein

Navigation icons: left, right, up, down, search, etc.

Stellenzahl für Direktanwahl

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen. Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle
Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.

Beispiel: 2 Stellen
Sie können durch zwei Zifferntasten 99 Funktionen ausführen. Nach Betätigen der ersten Taste wird diese am Bildschirm angezeigt. Nach der 2. Taste wird die Funktion sofort ausgeführt.

Aufnahme-Parameter

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Vorgänge
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Suchen	Überwachen
Pause	Mittagessen
Zuordnung 2	Zuordnung 3

Allgemein

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Neu

Öffnen

Vorg+STOP

Mit Eingabe der Planzeit über Funktionstasten kann gleichzeitig die Messung durchgeführt werden. Diese Funktion ist nur bei nichtzyklischen und Verteilzeitaufnahmen aktiv.

Aufnahme-Parameter

Dialog Seite: Seitenwerte

Text-Übernahme: nein

neue Zeile: nein

bei Gruppe/Feld: Vorgänge

Anzahl Stellen:

Vorg+STOP: nach Dialog

Vorg-Dialog: nein
ohne Dialog
vor Dialog
nach Dialog

Zeiteinheit:

Abbruch:

OK

	Gespräch		Gehen		Suchen		überwachen
	Gehen - extreme Last		Laufen		Pause		Mittagessen
	Unbekanntes Element		Zuordnung 1		Zuordnung 2		Zuordnung 3

Allgemein

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Vorg-Dialog

Hier können Sie festlegen ob und in welcher Reihenfolge die automatische Erfassung von zusätzlichen Angaben zur Vorgangs-/Prozess-Eingabe erfolgen sollen.

- keine Erfassung
- Text Überschriften (-..Leerzeile)
- E_TAB E-Tabellenwerte(falls definiert)
- E_WERT Einflußgrößen
- BESCHR Beschreibungstext
- BEZUGS_M Bezugsmenge / AA
- BM-Stk Feld mit Änderung der Feld-Beschreibung
- #BESCHR1 Feldinhalt als Überschriftszeile
- u0321 Anzeige der Uhren
 - 0.. Icon / Uhr
 - 1.. Einzelzeit
 - 2.. Fortschrittszeit
 - 3.. Uhrzeit (hh:mm:ss)

Beispiel:
-,u0321,-,BESCHR,E_TAB,-Einflußgr.,E_WERT

Aufnahme-Parameter

Dialog Seite	Seitenwerte
Text-Übernahme	nein
neue Zeile	nein
bei Gruppe/Feld	Vorgänge
Anzahl Stellen	
Vorg+STOP	nach Dialog
Vorg-Dialog	-,u0123,E TAB,-#BESCHR,V,E WERT,BE
Zeiteinheit	HM Minuten/100

Abbruch OK

Suchen	Überwachen
Pause	Mittagessen
Zuordnung 2	Zuordnung 3

Allgemein

?

← ← → →

← ↑ ↕ ↕

